

ポスター用スタンド看板シルエット 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告




展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意



ステイ開閉の際はステイの開閉部で指を挟まない様に、ご注意下さい。





ワンタッチステイ収納方法

①ステイのジョイント部分を
上から下に押し込みます

②指で下に押し込み脚部が
重なり合わさるまで押し込めば
収納時の写真のようになります

収納時





ステイ開閉の際に開閉部で指を挟まない様
ご注意下さい

追加オプションパーツのご案内

屋外で使用の際又は、風当たりの
強い場所でのご使用場合は
ウエイトアームのご使用をお勧めいたします。

ウエイト(ブロック等)を乗せるための
アーム(台)としてご使用下さい。

ウエイトアーム





ポスターの取付・交換方法

①4隅の化粧ビスを回して取り外し、アクリル板(透明)2mmを取り外す。
※ご注意: 透明アクリル板1枚毎の裏と表に保護シートを貼ってあります。
取り外してご使用下さい。

②アルミ複合板(黒・白)3mmに直接ポスターを貼り付けて
アクリル板(透明)2mmを戻す。
※アルミ複合板には透明の保護シートが貼ってあります。
取り外してご使用下さい。

③化粧ビスを取り付けるとセット完了です。



ご使用上の注意



商品(ポスター用スタンド看板シルエット)を
移動の際に持ち上げる時などは、面版部分
のみを持たないで、スタンド本体の背面
フレーム(アルミ製角パイプ)部分を持ち
上げてご使用ください。